

WS824 10D/10DS/5D-1/2 型录音功能编程说明及注意事项

一. 分机录音功能设置, 在系统编程第 29 项每个分机第 3 小项中设置如下数值: (出厂默认全为 0)

- 0: 无 DID, 不启用分机录音
- 1: 有 DID, 不启用分机录音
- 2: 无 DID, 启用分机双向通话录音
- 3: 有 DID, 启用分机双向通话录音
- 4: 无 DID, 启用外线双向通话录音
- 5: 有 DID, 启用外线双向通话录音
- 6: 无 DID, 启用分机双向通话/外线双向通话都录音
- 7: 有 DID, 启用分机双向通话/外线双向通话都录音

注: 系统编程 29 项中分机外线录音优先级别高于系统编程 09-12 项中的外线通话录音级别

二. 外线录音功能设置, 在系统编程 09、10、11、12 中设置: (出厂默认全为 0)

- (1). 系统编程 09 项的第 256 分机 32 条外线白天打出通话录音启用/关闭设置:
 - 1: 表示白天打出外线通话启用录音
 - 0: 表示白天打出外线通话不启用录音
- (2). 系统编程 10 项的第 256 分机 32 条外线夜间打出通话录音启用/关闭设置:
 - 1: 表示夜间打出外线通话启用录音功能
 - 0: 表示夜间打出外线通话不启用录音功能
- (3). 系统编程 11 项的第 256 分机 32 条外线白天打入通话录音启用/关闭设置:
 - 1: 表示白天打入外线通话启用录音
 - 0: 表示白天打入外线通话不启用录音
- (4). 系统编程 12 项的第 256 分机的 32 条外线夜间打入通话录音启用/关闭设置:
 - 1: 表示夜间打入外线通话启用录音功能
 - 0: 表示夜间打入外线通话不启用录音功能

三. IP 参数设置, 在系统编程第 39 项进行设置 (仅专用话机设置有效):

上行显示: IP PARA-IP ADDR (设置 IP 地址: 12 位十进制数,每三位代表一个字节.)

下行显示: 192168001030

按‘转接键’切换到: IP PARA-SBN MSK (设置子网掩码: 12 位十进制数,每三位代表一个字节.)

如: 255.255.255.0 (须与局域网内一致, 具体可参照安装录音软件 PC 的网络参数设置)

按‘转接键’切换到: IP PARA-GATEWAY (设置默认路由: 12 位十进制数,每三位代表一个字节.)

如: 192.168.1.1 (局域网网关, 具体可参照安装录音软件 PC 的网络参数设置)

按‘转接键’切换到: IP PARA-MAC (自定义 MAC 地址, 可任意设置与局域网内不重复的 MAC 地址)

如: 000001002003 (MAC 码: 12 位十进制数, 每三位代表一个字节; MAC 的前 2 字节固定为 00.08, 无需设置和显示; 系统编程只对其后 4 字节进行设置)

按‘转接键’切换到: IP PARA-PRTONUM

(设置端口 0 号码:5 位十进制数,代表两个字节. 从 00000 到 65535.保持默认 05000 即可)

按‘转接键’切换到: IP PARA-PRT1NUM

(设置端口 0 号码: 5 位十进制数,代表两个字节, 从 00000 到 65535, 保持默认 05500 即可)

注: 39 项的内容修改后, 重新关开机后生效。

四. 外线使用延时计时, 在拨号结束 5 秒钟启用录音。

录音功能操作注意事项

1. 在系统 39 项 IP 内容修改后（如：192.168.001060），重启主机后新 IP 内容生效；
2. 插网络线的 1 头在主控板的 RJ45 端口(注意不要插在 RS232A 端口)，另 1 头插在路由器或电脑 RJ45 网络接口；

注:(1). 直接与电脑连接时，电脑 IP 地址需预固定，并与交换机 IP 地址段相同（如：192.168.1.60）

(2). 启用录音系统后,如录音系统与交换机连接失败,会弹出提示窗，重新输入交换机的 IP 地址后，再点“确定”，系统显示“已连接”表示成功连接.(交换机默认 IP 为 192.168.1.30，子网掩码为 255.255.255.0)

3. 设置内线录音：

(1). 如设置 8010 分机（端口 010）只内线录音；在系统 29 项 010 端口第 3 小项设置为 2 或 3；（有 DID 号码设置为 3）；

(2). 如设置 8011 分机（端口 011）只内线打出录音；在系统 29 项 011 端口第 3 小项设置为 2 或 3；（有 DID 号码设置为 3）；再在“录音系统”的“录音设置”项的“分机录音”项设置“011”的“录音类型”为“OUT”；

(3). 如设置 8012 分机（端口 012）只内线打入录音；在系统 29 项 012 端口第 3 小项设置为 2 或 3；（有 DID 号码设置为 3）；再在“录音系统”的“录音设置”项的“分机录音”项设置“012”的“录音类型”为“IN”；

4. 设置外线录音：

(1). 如设置 8020 分机（端口 020）只外线录音；在系统 29 项 020 端口第 3 小项设置为 4 或 5；（有 DID 号码设置为 5）；

(2). 如设置 8021 分机（端口 021）只外线打出录音；在系统 29 项 021 端口第 3 小项设置为 4 或 5；（有 DID 号码设置为 5）；再在“录音系统”的“录音设置”项的“分机录音”项设置“021”的“录音类型”为“OUT”；（如为外线打入录音，则“录音类型”为“IN”；）

5. 设置内/外线录音：

(1). 如设置 8030 分机（端口 030）内/外线录音；在系统 29 项 030 端口第 3 小项设置为 6 或 7（有 DID 号码设置为 7）；

(2). 在“录音系统”的“录音设置”项的“分机录音”项设置“030”的“录音类型”为“OUT”；表示只对打出的通话录音（打出外线/内线）；

(3). 在“录音系统”的“录音设置”项的“分机录音”项设置“030”的“录音类型”为“IN”；表示只对打入的通话录音（打入外线/内线）；

6. 设置外线端口录音类型：

(1). 如设置分机 8050（端口 050）使用外线 1 白天打出录音，8051（端口 051）使用外线 2 夜间打入录音；

设置方法：在系统 29 项 050 端口第 3 小项设置为 0-3；（有 DID 号码设置为 1/3，无内线录音设置为 0/1）；在系统 09 项的 256 端口第 1 个参数设置为 1，再在“录音系统”的“录音设置”项的“外线录音”项设置“01”的“录音类型”为“OUT”；（如为外线打入录音，则“录音类型”为“IN”；）

在系统 29 项 051 端口第 3 小项设置为 0-3；（有 DID 号码设置为 1/3，无内线录音设置为 0/1）；在系统 10 项的 256 端口第 2 个参数设置为 1，再在“录音系统”的“录音设置”项的“外线录音”项设置“02”的“录音类型”为“IN”；（如为外线打出录音，则“录音类型”为“OUT”；）

7. 其它设置请参阅<<WS824 国威录音系统 B 使用手册>>；